

Ankündigung zu neuer Firmware und neuen Funktionen

Schallkamera der Serie Fluke ii900 – Firmware V4.3



Die Firmware-Version bietet verschiedene neue und verbesserte Funktionen.

Die neue Firmware-Version für die Schallkamera der Serie Fluke ii900 ist ein weiterer Schritt nach vorn in unserem Bestreben, unsere Produkte für akustische Bildgebung kontinuierlich mit innovativer Technologie zu verbessern.

Verfügbarkeit: 29. Oktober 2021

Firmware-Version V4.3 für die Schallkamera der Serie Fluke ii900 – Hauptmerkmale:

Allgemein:

1. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die USB-Kommunikation nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn viele Dateien auf dem Gerät gespeichert sind
2. Benachrichtigung hinzugefügt, die anzeigt, dass der Speicher fast voll ist (> 95 %)
3. Asset-Tagging mit QR-Code hinzugefügt
 - Unterstützt QR-Version 1, 2, 3, 4 und 10 mit bis zu 174 Zeichen
 - QR-Code wird als Asset-ID gespeichert
 - Aktivierung im Tags-Menü



Beispiel QR-Version 4 (174 Zeichen)



Auswahltaste zur Erfassung des QR-Codes

Es gibt verschiedene Online-QR-Code-Generatoren wie:

- <https://www.qr-code-generator.com/>
- <https://goqr.me/>
- <https://www.qrcode-monkey.com/>

Weitere Informationen zu QR-Codes: https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code

Darüber hinaus enthält dieses Update auch einige kleinere Fehlerbehebungen und andere Verbesserungen.

Zur Erinnerung: Die wichtigsten Funktionen, die wir in unserer vorherigen Version (4.2) veröffentlicht haben (Juli 2021):

- Digitalzoom (1- bis 3-fach)
- Wischgesten im Speicher
- Auswahl der Transparenzstufe für die Schallbilder
- USB-Name im Windows-Datei-Explorer: FLK-ii900 Series
- Auswählbares Standardprofil beim Start, das immer die gleichen Einstellungen beim Start ermöglicht

So aktualisieren Sie die Firmware:

Um Benachrichtigungen über zukünftige Aktualisierungen und Updates zu erhalten, registrieren Sie Ihre Schallkameras der Serie Fluke ii900 hier: [Fluke Produktregistrierung](#)

Möglichkeit 1:

Verwenden Sie Fluke Connect Desktop, um Firmware-Updates zu automatisieren: [Laden Sie Fluke Connect Desktop herunter](#)

Möglichkeit 2:

Alternativ können Sie den Anweisungen zur Aktualisierung der Serie Fluke ii900 mit einer SWU-Datei folgen:

- Laden Sie die aktuelle Firmware (V4.3) für die Serie Fluke ii900 [hier](#) von der Support-Website für die Fluke ii900 herunter
- Der Akku der Schallkamera der Serie Fluke ii900 muss mindestens zu 25 % aufgeladen sein.
- Verwenden Sie das im Lieferumfang des Geräts enthaltene USB-C-Kabel.
- Verbinden Sie das Gerät mit einem Windows-Computer, und schalten Sie es ein. Suchen Sie im Windows-Dateibrowser nach dem Gerätenamen FLK-ii900 Series, und kopieren Sie die .SWU-Datei in den Stammordner (Nutzerdaten) der Kamera der Serie Fluke ii900.
- Sobald die Datei kopiert wurde, erkennt die Kamera diese und fordert Sie auf, mit der Firmware-Aktualisierung zu beginnen. Wählen Sie „Start Update“.
- Sobald die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist, fordert die Kamera Sie zum Neustart auf. Wählen Sie „Restart“.

Fluke Berichterstellungsportale für die Schallbildgebung:

Fluke LeakQ™ Berichterstellung für Fluke ii900 und Fluke ii910

<https://www.fluke.com/en-us/learn/tools-calculators/leakq-report-generator>

Fluke PDQ Mode™ Berichterstellung für Fluke ii910:

<https://www.fluke.com/en-us/learn/tools-calculators/pdq-mode-reporting-tool>